

1. Entfernen Sie den Teppich und das Abdeckblech im Kofferraum
2. Demontieren der zwei Karroserieschrauben rechts neben der linken Deckelbefestigung. (Bild 1)
3. Dort montieren Sie die Aluminiumhalterung, mit dem vormontierten Lift, mittels beigefügter Schrauben und Distanzplatte. (Bild 1)

Wichtig:

Vor der nun folgenden demontage des Drehstabes muß unbedingt der Kofferraumdeckel gegen herabfallen gesichert werden.

4. Nun entfernen Sie den Drehstab (**Achtung: Drehstab steht unter Spannung**) der an der linken Deckelbefestigung eingehakt ist.
5. Nach dem Ausbau des Drehstabes wird eine Bohrung (\varnothing 8mm) in die Deckelbefestigung gebohrt. Zur Positionierung der Bohrung muß der Kofferraumdeckel ganz geöffnet sein.
Nun wird der Lift in Position gebracht und die Bohrung kann markiert werden. (Bild 2)
6. Vor der Montage der Liftbefestigung ist der Haken des Drehstabes über die Bohrung zuheben, so das dieser später dort aufliegt. (Bild 2)
7. Lösen Sie die Sicherungsklammer am Kugelkopf des Liftes.
Nun kann der Lift auf die Kugel gedrückt werden, und mit der Sicherungsklammer gesichert werden.
8. Jetzt können Sie das Abdeckblech und den Teppich wieder montieren. (Bild 3)



Bild 1



Bild 2



Bild 3