

Einbauhinweis für Designbügelabdeckung

Art.Nr. NC0-0020



I.L. MOTORSPORT

Die Verarbeitungstemperatur für den Kleber sollte 20 °C nicht unterschreiten.

(Die Bauteile können ggf mit einem Fön vorgewärmt werden)

Öffnen Sie das Verdeck des Fahrzeuges und prüfen Sie den Sitz der Bügelabdeckung. Die Abdeckung links und rechts sind unterschiedlich.

Reinigen Sie jetzt die originalen Kunststoffschalen mit einem Reiniger (z.B. Bremsenreiniger o. ähnl.) am Fahrzeug und lassen Sie die Oberfläche abtrocknen.

Nachdem der Reiniger abgetrocknet ist können die Abdeckungen aufgeklebt werden. Zum Aufkleben entfernen Sie die rote Schutzfolie des Klebebandes in den Bügelabdeckungen.

Hinweis:

Bei Coupe Fahrzeugen mit elektrischem Hartschalendach ist das Dach vor dem anbringen der Bügelabdeckung in halb geöffnete Stellung zu bringen.

Drücken Sie die Designbügelschalen ca. 20-30 Sekunden fest auf die originalen Abdeckungen.

Um eine bessere Haftung zu erreichen fixieren Sie die Bügelschalen mit einem Klebeband für ca. 12Std.

Stand: 07.2011