

Einbauanleitung hinterer Kühlergrill geflochten

Art.Nr. NC0-1803



I.L. MOTORSPORT

Halten Sie den Grill mittig an die Stoßstange und markieren Sie die Bohrungen an den Gewinden.
Nach dem Bohren (\varnothing 5mm) stecken Sie den Grill in die Bohrungen.

Befestigen Sie diesen mit den mitgelieferten Muttern, Scheiben und Blechschrauben an der Stoßstange.

